

Połączenie sieci

Element	Najem powierzchni	Najem powierzchni lub miejsca w szafie	Zajęcie przełącznicy
Szafy telekomunikacyjne		Szafa standardowa o wymiarach: 600x600x45U, 600x600x42U	✓
	Powierzchnia pod instalację szaf o wymiarach: 600x600x45U, 600x800x45U, 600x600x42U, 600x800x42U	Szafa standardowa o wymiarach: 600x800x45U, 600x800x42U	✓
		Wszystkie szafy mają mieć: drzwi z zamkami, półki z zabezpieczeniem zasilania, listwę uziemiającą ¹⁾	✓
	Wszystkie szafy mają mieć: drzwi z zamkami, półki z zabezpieczeniem zasilania, listwę uziemiającą. Zagospodarowanie szafy ustala operator	W usłudze miejsce w szafie dla kilku operatorów ¹⁾ stosowana będzie szafa z dzielonymi przedziałami o wymiarach: 600x900x47U (szer/głęb/wys)	✓
Przełącznice	Przełącznica optyczna ODF		✓
	Przełącznica cyfrowa DDF		✓
	Przełącznica MDF		✓
	Przełącznica Ethernet Orange – 5e		✓
Okablowanie	Drabinki kablowe		
	Dukty światłowodowe		
Dostęp do pomieszczeń i ochrona	Dostęp 24/7/365 oraz ochrona zgodnie z procedurą dostępu do obiektów Orange.		✓
Zasilanie gwarantowane	Powierzchnia wyposażona jest w główną tablicę rozdzielczą prądu stałego (48 V DC).		✓
	Instalację doprowadzającą zasilanie do Szafy, Stojaka PDH i Urządzeń wykonuje operator na własny koszt ¹⁾		✓
Zasilanie niegwarantowane	Zasilanie niegwarantowanym prądem przemiennym - AC (230 V)		✓
Uziemienie	Sala telehousingowa wyposażona jest w listwę uziemiającą. Instalację doprowadzającą uziemienie do szafy i urządzeń wykonuje operator na własny koszt ¹⁾	W Sali telehousingowej metalowe elementy zainstalowanych szaf telekomunikacyjnych Orange są uziemione (ramy szaf, półki w szafach, koryta kablowe, itp.)	Rama przełącznicy jest uziemiona

1) Na wniosek operatora, określimy warunki techniczne na instalację szafy, stojaka PDH i doprowadzenie zasilania gwarantowanego oraz uziemienia.